

## Datenblatt

Artikelbezeichnung: Ujeta Care-MAK 015  
 Artikelnummer: 400 100.DE.001.003

### Produktbeschreibung:

Der Ujeta Care kommt bei verschmutztem Oberflächenwasser (Flüsse, Seen, Brunnen etc.) zum Einsatz und kann ohne Strom und ortsunabhängig betrieben werden.

Alle benötigten Bauteile sind im Transportzustand im Ujeta Care verpackt und können mit wenigen Handgriffen, ohne Werkzeug, aufgebaut werden.

Der Ujeta Care besteht aus 4 Filtersystemen, einem Vorfilter, einer Kartusche L-MAK 015, einem Aktivkohle – und einem Membranfilter.

Der Ujeta Care ist mit einem Aqua-Stop ausgestattet, dies ermöglicht den Wassertransport im Wasserbehälter, die Pumpeinheit kann damit vor Ort verbleiben.

### Technische Daten:

Außenmaße (LxBxH): ca.330 x 160 x 440mm

Gewicht (verpackt): ca. 3,5kg

max. Füllvolumen: 10 Liter

Hauptfarben: blau / schwarz

Material: PP / POM / Edelstahl

Filtermedium: 1x Kartusche L-MAK 015, 1x Aktivkohle,  
 1x Membranfilter, 1x Vorfilter

Nutzungsdauer: Die Filter müssen nach max. 6 Monaten oder  
 max. 5.000 Liter Kaltwasser getauscht werden.

Ein früherer Wechsel kann jedoch erforderlich sein, wenn der Wasserdurchfluß spürbar reduziert ist und sich der Pumpdruck erhöht. Dies ist in der Regel ein Hinweis auf vermehrtes Auftreten von feinen Partikeln im ungefilterten Wasser.

Einsatzgebiet: nur für Kaltwasser bis max. 25°C.

Hinweis: Bitte vor erstem Gebrauch min. 2-3 Liter Kaltwasser, ungenutzt, abpumpen und verwerfen.

Sollten Sie den Ujeta Care über einen längeren Zeitraum nicht benutzt haben, pumpen Sie bitte das Wasser, welches sich in den Filtern befunden hat, unbenutzt ab und verwerfen Sie diese Menge an Wasser.

Kartusche L-MAK 015 kann am Schraubdeckel geöffnet werden, ein Tausch der innenliegenden Filterpatrone ist möglich. Für den fachgerechten Einbau einer neuen Filterpatrone wird der Einbau durch einen Fachbetrieb empfohlen.

Bitte verwenden Sie nach jedem Öffnen und Verschließen der Kartusche L-MAK 015 einen neuen Dichtring!

Für nicht fachgerecht eingebaute Filterpatronen wird keine Gewähr übernommen.  
 Ujeta Care-MAK 015 vor Frost schützen.

Bemerkungen: Der Verwendungszweck unserer Artikel liegt ausschließlich im Ermessen des Bestellers.  
 Wir empfehlen, die Eignung durch entsprechende Versuche zu ermitteln.  
 Alle Maß- und Inhaltsangaben sind ca. Angaben. Änderungen vorbehalten.

Stand: 12.06.2017

